

LINKUSB232CONV

Convertitore USB-Seriale



Guida all'installazione



I convertitori LINKUSB232CONV sono di due tipi diversi:

- A - Modello con prese
- B - Modello con prese e cavo da 1m

I driver per l'installazione del convertitore LINKUSB232CONV sono disponibili all'interno della cartella di installazione del software SmartLeague, nello specifico nella seguente cartella:

<c:\programmi\inim\smartleague\drivers\convertitore\setup\>

Il convertitore non va inserito nel PC nè prima nè durante l'installazione del driver, ma solo ad installazione terminata. *ATTENZIONE!*

Il driver da utilizzare dipende dal modello di convertitore:

- PL2303_Prolific_GPS_Allinone_xxx.exe - per il convertitore con sole prese (tipo A)
- PL2303_Prolific_Driverinstaller_vxxx.exe - per il convertitore con prese e cavo (tipo B)

Di seguito forniamo la procedura di installazione, che è la stessa per i due diversi tipi di driver:

1. Individuare il driver corrispondente al proprio modello di convertitore.
2. Fare doppio click sull'icona del driver per far partire l'installazione.
3. Seguire la procedura guidata fino alla fine.
4. Inserire nel PC il convertitore al quale verrà automaticamente associato il driver appena installato, ed assegnato un numero di porta seriale.

Le informazioni contenute nel presente foglio sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della INIM Electronics.

INIM Electronics s.r.l.
via Fosso Antico, Centobuchi
63033, Monteprandone, (AP) Italy
Tel. +39 0735 70 50 07
Fax + 39 0735 70 49 12
www.inim.biz info@inim.biz