



GUIDA RAPIDA

ACCESS POINT/REPEATER DA ESTERNO

WL-WN570HN2



DOWNLOAD APP

WAVROUTER



Qr per scaricare L'app Wavlink APP su Google Play oppure Apple Store

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

Istruzioni di sicurezza

Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza.

Conservare la Guida per un futuro.

Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità.

Se si verifica una delle seguenti situazioni, far controllare l'apparecchiatura da un tecnico dell'assistenza:

Se l'apparecchio è stato esposto ad umidità.

Se l'apparecchio è caduto creando eventuali danni.

Se l'apparecchio ha evidenti segni di rottura.

Se l'apparecchio non funziona correttamente o non è possibile farlo funzionare secondo il manuale di guida rapida.

Dichiarazione sul Copyright


Nessun oggetto può essere riprodotto in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta.

Altri marchi o nomi di marchi qui menzionati sono marchi registrati o appartengono alle rispettive società.

Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il produttore non lascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza e alla completezza di questo documento e in nessun caso sarà responsabile per eventuali perdite o danni commerciali, inclusi, danni accidentali o da un utilizzo non appropriato.

Panoramica



1. 2.4G RP-SMA Connettori Antenna
2. Led segnale Wi-Fi
3. Led Wi-Fi
4. WAN/LAN LED
5. LED DI ALIMENTAZIONE
6. Tasto di reset
7. WAN/LAN PORTA(POE)
8. Terminale di massa a terra

Parametri di Default Accesso alla configurazione

IP di default: 192.168.10.1

Login: <http://192.168.10.1>

Web: <http://wavlogin.link>

Password di accesso: admin

SSID 2.4G: WAVLINK-N_XXX

Supporto tecnico: info@auriga.it

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

Segnale Wi-Fi

Modalità				Descrizione
AP/ROUTER	ON	ON	ON	Potenza di uscita del segnale WI-Fi al 100%
REPEATER	ON	ON	ON	Ricezione Migliore: segnale 81%-100%
	ON	ON	OFF	Ricezione Buona: segnale 60%-80%
	ON	OFF	OFF	Ricezione debole: segnale inferiore dallo 0-59%
	LAMPEGGIANTE	OFF	OFF	Disconnesso


Indicatori Led

Alimentazione	ON	IL DISPOSITIVO è ACCESO
	OFF	IL DISPOSITIVO è SPENTO
WAN/LAN	ON	PORTA ETHERNET CONNESSA
	OFF	PORTA ETHERNET DISCONNESSA
	LAMPEGGIANTE	TRASFERIMENTO DATI DA DISPOSITIVO

Distributore per l'Italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

Assemblaggio



1. Passare il cavo RJ45 attraverso il coperchio
2. Passare il cavo RJ45 attraverso la guarnizione di gomma
3. Passare il cavo RJ45 Attraverso il supporto
4. Collegare il cavo RJ45
5. Avvitare l'antenna 2,4G nel connettore esterno RP-SMA da 2,4G
6. Avvitare supporto
7. Inserire la guarnizione di gomma nel supporto
8. Avvitare il coperchio


Distributore per l'Italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

1 Installazione

A1. Fissare il supporto del corpo principale.

A2. Collegare il dispositivo al supporto.




A3. Collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla porta "PoE" dell'iniettore PoE che poi va collegato alla porta "WAN/LAN/POE" del dispositivo ACCESS POINT/ REPEATER.

A4. Collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla porta "LAN DATA IN" dell'iniettore PoE (accesso ad Internet per i dispositivi)

A5. Collegare il connettore di alimentazione alla porta "DC24V" dell'iniettore PoE poi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica.

A6. Premere il pulsante "ON/OFF" dell'iniettore PoE per accenderlo.



Avvertenze

1. Utilizzare un cavo Ethernet certificato CAT5e/ CAT6 con connettori RJ45.
2. Utilizzare un cavo Ethernet dal PoE al dispositivo inferiore a 60 metri.

Distributore per l'Italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

2 Connessione Wi-Fi

1. Scollegare la connessione Ethernet (cablata) dal laptop (se presente).
2. Accendere il Wi-Fi del computer portatile se è spento.
3. Per Mac: selezionare l'icona WiFi nell'angolo in alto a destra dello schermo, e connettersi alla rete del dispositivo: WAVLINK-N.

Per Windows: selezionare l'icona WiFi sulla barra delle applicazioni e connettersi alla rete del dispositivo: WAVLINK-N.

Al primo accesso non è presente alcuna protezione sulla rete wi-fi (NO PASSWORD)




Per Mac



Per Windows

3 Configurazione

A8. Avviare un browser e inserire 192.168.10.1 nel campo d'indirizzo. Scegliere, se disponibile, la lingua preferita per l'interfaccia di configurazione (es. ITALIANO) Inserire “**admin**” (tutto minuscolo) come password per accedere.



Nota: se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento alle FAQ>Q1.

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

A9. 3. Selezionare il Paese/Regione e Fuso orario.

The screenshot shows the WAVLINK configuration interface. At the top, there is a blue header with the WAVLINK logo and the tagline "see the world". Below the header, there is a navigation bar with two tabs: "Sistema" (active) and "Internet". The main content area is a white box with a light gray border. It contains the following fields:

- Paese/regione:** A dropdown menu with the text "Paese/regione" and a downward arrow. To the right of this field is a link that says "Commuta modalità".
- Fuso Orario:** A dropdown menu with the text "(UTC+08:00) Pechino, Chongqing, Hong Kong, Urumqi" and a downward arrow.
- Password admin:** A text input field with the placeholder text "Non meno di 6 caratteri" and a blue eye icon to the right.
- Conferma Password:** A text input field with the placeholder text "Non meno di 6 caratteri" and a blue eye icon to the right.

Below these fields is a blue button labeled "Successivo".

Per sicurezza è impostata di default la modifica della password di accesso. Fare clic su successivo

The screenshot shows the WAVLINK configuration interface, specifically the "Internet" tab. The navigation bar at the top has two tabs: "Sistema" and "Internet" (active). The main content area is a white box with a light gray border. It contains the following fields:

- Servizio DHCP intelligente:** A toggle switch that is currently turned on. To the right of this field is a link that says "Aiuto".
- SSID:** A text input field with the text "WAVLINK-N_562E".
- Modalità di crittografia:** A dropdown menu with the text "WPA2-PSK(Consigliato)" and a downward arrow.
- Password:** A text input field with the placeholder text "Tra 8 ~ 63 caratteri" and a blue eye icon to the right.

Below these fields are two blue buttons: "Indietro" and "Salva".


Configurare la Password (si può anche cambiare il nome della rete Wi-Fi). Fare clic su salva

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

A10 Configurazione AP (ACCESS POINT)

Recarsi in avanzate-> entrare nella sezione “selezionare la modalità”.



WAVLINK see the world


< Selezione Modalità

Modalità corrente: Modalità AP

Selezione modalità: Modalità ripetitore

Successivo

Selezionare la **modalità AP**. Fare clic su successivo.



WAVLINK see the world

< Selezione Modalità

Modalità corrente: Modalità AP

Selezione modalità: Modalità AP

Servizio DHCP intelligente: ☒

Salva

Salva la Configurazione.

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it


Configurazione Repeater

B1. Installazione.


Si prega di fare riferimento a A1, A2, A3, A5, A6.

B3. Recarsi in avanzate-> entrare nella sezione “selezionare la modalità”

B4. Selezionare la **modalità ripetitore**.




Digitare il tasto successivo per andare avanti con la configurazione.



Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

B5. Selezionare l'SSID Wi-Fi del tuo router e digitare il tasto successivo.



Selezione Modalità

Informazioni di rete wireless superiori

superiori

Nome della rete principale: labauriga

Password: Tra 8 ~ 63 caratteri

Informazioni sulla rete wireless del dispositivo

dispositivo

Tipo di connessione: WISP-Consiglio

Nome della rete 2.4G: labauriga_EXT2.4G

Modalità di crittografia: WPA2-PSK(Consigliato)

Password di rete 2.4G: Tra 8 ~ 63 caratteri

Indietro Salva

Configurare la nuova password della rete wi-fi, si può mantenere lo stesso SSID come host Wi-Fi o creare un nuovo nome. Configurare la modalità di sicurezza (Crittografica) poi fare clic su salva.

Configurazione Router

Recarsi in avanzate-> entrare nella sezione “selezionare la modalità”

Selezionare la modalità “MODALITA' ROUTER”

WAVLINK see the world

Home Terminale Wireless Avanzate Dispositivi ▾

< Selezione Modalità

Modalità corrente Modalità ripetitore ? Aiuto

Selezione modalità Modalità router ▾

Tipo WAN DHCP ▾

Salva

Selezionare poi la modalità Wan desiderata (DHCP/IP/PPPoE). Fare clic su salva.

Nota: Quale modalità WAN (Ethernet) scegliere

Se si utilizza la linea DSL ed è fornito solo nome account e password dall' ISP, scegliere PPPoE.

Se si utilizza la fibra o connessione simile, scegliere DHCP (IP dinamico). Se vengono fornite informazioni quali indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway predefinito, scegliere IP statico

Distributore per l'italia:


AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

Cambiare la password di accesso

Note: La password predefinita del dispositivo è admin, è stata impostata di default la modifica della password predefinita del dispositivo.



1. Avviare un browser e inserire <http://wavlogin.link> oppure 192.168.10.1 e accedere con la password predefinita **admin**.
2. Fare clic su Avanzate -> Password di admin.

The image displays the 'Password admin' configuration page within the WAVLINK web interface. The page has a blue header with the WAVLINK logo and navigation links: Home, Terminale, Wireless, Avanzate, and Dispositivi. Below the header, there is a back arrow and the title 'Password admin'. The main content area contains three password input fields: 'Vecchia password' (Old password), 'Nuova password' (New password), and 'Conferma la nuova password' (Confirm new password). Each field has a placeholder text 'Non meno di 6 caratteri' (Not less than 6 characters) and a visibility toggle icon. A blue 'Salva' (Save) button is positioned at the bottom of the form.


3. Inserire la vecchia password, dopodiché configurare la nuova password e fare clic su salva.

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

Aggiornamento firmware

1. Scaricare il firmware più recente dal sito <http://www.wavlink.com>
2. Estrarre il firmware dal file scaricato.
3. Accedere a 192.168.10.1, recarsi in avanzante-> e selezionare Aggiornamento
4. Fare clic su Sfoglia/ Scegli file per individuare il file del firmware estratto.
5. Fare clic su Aggiornamento e attendere il completamento del processo di aggiornamento del firmware.



NOTA: Non interrompere mai la procedura di aggiornamento in corso, chiudendo

Il browser o fisicamente scollegare il computer dal dispositivo. Se la procedura viene interrotta, l'aggiornamento fallirà, e potrebbe essere necessario restituire il Dispositivo al rivenditore per chiedere aiuto.

Distributore per l'italia:

AURIGA SRL – Via Quintiliano 30 – Milano – www.auriga.it

FAQ

Q1. Perché la pagina di accesso non appare dopo aver inserito <http://wavlogin.link?>

- Se il computer è collegato in modalità wireless, verificare che è stato collegato all'SSID del dispositivo. Se il computer è collegato tramite un cavo Ethernet, verificare che la connessione è stabile.
- Utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla pagina. Avviare un browser e inserire 192.168.10.1. Se il tuo dispositivo è collegato al Wi-Fi, impostare la rete in DHCP del router per ottenere un Indirizzo IP dinamico.
- Se il problema persiste, ripristinare il dispositivo e riprovare.
- Assicurarsi che il computer sia impostato per ottenere un indirizzo IP automaticamente (DHCP).

Q2. Come faccio a ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica?

- Quando il dispositivo è acceso, tenere premuto il tasto Reset fino a quando tutti i LED si accendono.

Q3. Cosa dovrei fare se il LED non cambia dopo aver completato la configurazione?

- Potresti aver inserito la password Wi-Fi errata del tuo Wi-Fi durante la configurazione. Accedere all'interfaccia web del dispositivo per controllare la password e riprovare.
- Reimpostare il dispositivo e ripetere la configurazione.

Q4. Cosa devo fare prima di configurare e utilizzare il ripetitore se ho abilitato un filtro wireless, protezioni di accesso o lista di controllo di accesso (ACL) sul mio router?

- Se hai abilitato questi blocchi sui tuoi router, è necessario prima disabilitarli, prima di seguire la guida

Per ulteriori dettagli, fare riferimento a info@auriga.it